**Uitleg aanduiding asconfiguraties:**
Het eerste cijfer staat voor het aantal wielen, waarbij een dubbele montering geld als 1 wiel.
Het tweede cijfer staat voor het aantal aangedreven wielen.
Het derde cijfer staat voor het aantal gestuurde wielen.
Als er maar twee gestuurde wielen zijn word dit niet extra vermeld.

**4x2**



**4x4**



**6x2**



**6x2/4**





**6x4**

**8x2/4**





**8x2/6**



**8x4/4**